



- 1* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{L16}{2}$.
3. Некоторые комплектующие на время транспортирования на котёл не устанавливаются.
4. Дымосос поз.23 и экономайзер поз.9 установить при монтаже согласно проекта котельной.
5. Лестницы с площадками поз. 5 и 6 собрать при монтаже и установить по месту для удобного обслуживания арматуры.
6. Соединительный короб котла и экономайзера выполнить с проходным сечением не менее 1,2м.
7. Котёл установить на бетонный фундамент без фиксации анкерными связями.

				2514.3.00.00.000 СБ				
Изм./Лист	№ Документа	Подпись	Дата	Котёл паровой Е-25-1.4ГМ (З)		Лит	Масса	Масштаб
Разработал	Объяснено И.П.							1:15
Т. контр						Лист 1	Листов 6	
Н. контр								
Утвердил								